



### FIXATION DE CHAUFFE-EAU POUR PARPAING

**Application** : Sert à fixer des chauffe-eaux, des radiateurs, des lavabos, des paraboles, des chaudières..... pour le béton, la pierre, la brique et le parpaing.

**Instructions de montage** : Percer un trou suivant le diamètre de la cheville.

**Compositon** : 4 rondelles carrosserie Ø10 mm, 4 tirefonds, 4 chevilles.

**Données techniques** : Acier zingué blanc. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

#### Dessins Techniques

					Vendu en carton distribution		
Ø tire fond	L tire fond	Ø cheville	L cheville				
10	140	14	120	043559	4	20	