

## Mécanisme de chasse Optima Auto sans contact



Fonctionnement : le bouton reposant sur un dispositif électronique intelligent qui offre 3 modes d'actionnement : un mode sans contact intuitif avec un passage bref de la main pour déclencher une grande chasse, un mode sans contact expert avec un maintien de la main pendant 2sec au-dessus du bouton pour déclencher une petite chasse, un mode manuel avec un actionnement manuel en appuyant sur le bouton pour déclencher une grande chasse. Alimentation : 4 piles standards type AA (non fournies). Trou de couvercle de 39 à 42 mm. Hauteur de réservoirs de 359 ? 420 mm. Trop plein prédécoupé. Débit de chasse 2.8 l/s.

Débit : 2.8 l/s

Prix catalogue

À partir de

**45,01€ HT**



SCANNEZ-MOI